



Smart – Rolling Code

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Συμβατό με 19 διαφορετικές μάρκες κυλιόμενου κωδικού Rolling code
- 433.92 MHz
- Απευθείας αλλαγή μάρκας κοντρόλ πατώντας τα μπουτόν





Διακόπτης ενεργοποίησης :

Για να ξεκλειδώσετε το τηλεχειριστήριο πατήστε συνεχόμενα για 5 sec. , το Led θα αναβοσβήσει για 3 φορές.

Για να το κλειδώσετε ξανά πατήστε συνεχόμενα το διακόπτη έως ότου το Led αναβοσβήσει 3 φορές.

Με αυτό το τρόπο κλειδώνουμε τα μπουτόν για να μην πατηθούν κατά λάθος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

| ΠΑΤΗΜΑΤΑ N ΦΟΡΕΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
|---------------------|--|---|
| 1 ΦΟΡΑ | DOORHAN / SKYMASTER / FORESEE (TRANSMITTER 4CH) |  |
| 2 ΦΟΡΕΣ | NICE SMILO |  |
| 3 ΦΟΡΕΣ | DEA (type TR2 code 672580_00 and type 273 code 672521_00) |  |
| 4 ΦΟΡΕΣ | KEY (TXB-42R) |  |

| | | |
|-----------------|--|---|
| 5 ΦΟΡΕΣ | APRIMATIC (TR2 41903/002) |  |
| 6 ΦΟΡΕΣ | BENINCA (TO.GO-WV) |  |
| 7 ΦΟΡΕΣ | VDS (TERRA C) |  |
| 8 ΦΟΡΕΣ | FAAC (XT4433RC4) |  |
| 9 ΦΟΡΕΣ | PUJOL (VARIO 353277, P9EMIS0240 EMISOR 6 CANALES VARIO BLACK) |  |
| 10 ΦΟΡΕΣ | ERREKA (LIRA) |  |
| 11 ΦΟΡΕΣ | GBD-DOMINO (DTC4334-AU03010) |  |
| 12 ΦΟΡΕΣ | MOTORLINE (MX4SP) |  |
| 13 ΦΟΡΕΣ | FOX |  |
| 14 ΦΟΡΕΣ | MUTANCODE |  |

| | | |
|----------|--------------------------|--|
| 15 ΦΟΡΕΣ | BFT MITTO |  |
| 16 ΦΟΡΕΣ | PUJOL_YELLOW (378141) |  |
| 17 ΦΟΡΕΣ | SEAV Rolling Code |  |
| 18 ΦΟΡΕΣ | GENIUS CASALI 433RC A252 |  |
| 19 ΦΟΡΕΣ | GENIUS BRAVO |  |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(ας κάνουμε για παράδειγμα το μπουτόν No.1)

1/ ΕΙΣΟΔΟΣ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ



- (1) Ξεκλειδώστε το κοντρόλ πρώτα.
- (2) Πατήστε ταυτόχρονα το μπουτόν 1 και το μπουτόν 2 για 4 sec. Έως ότου το Led να αρχίσει να αναβοσβήνει . Αφήστε τα μπουτόν.

2/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΟΝΤΡΟΛ

Ο χρόνος μεταξύ του βήματος 1 & 2 δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 6 sec.



Πατήστε το μπουτόν που θέλετε να προγραμματίσετε (για παράδειγμα το No.1) για όσες φορές χρειάζεται σύμφωνα με το πιο πάνω πίνακα ανάλογα με την εταιρία που σας ενδιαφέρει. (π.χ. BFT 15 φορές)

Στην συνέχεια αφήστε το μπουτόν 1 και πατήστε οποιοδήποτε άλλο μπουτόν No.1 φορά για να κλείσετε το προγραμματισμό, οπότε το Led θα αναβοσβήσει όσες φορές ανάλογα με την εταιρία που έχετε

Σημειώσεις :

- 1) Για κάθε άλλο μπουτόν ακολουθούμε την ίδια διαδικασία προγραμματισμού πατώντας N φορές ανάλογα το μπουτόν 2, 3 ή 4.
- 2) Ο χρόνος μεταξύ του κάθε βήματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 6 sec.
- 3) Το κάθε μπουτόν μπορεί να προγραμματιστεί για διαφορετική εταιρία.

3/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΜΕΝΟΣ

Μετά το προγραμματισμό εάν θέλετε να ελέγξετε ποιο κωδικό έχετε προγραμματίσει στο κάθε μπουτόν :



Πατήστε συνεχόμενα τα μπουτόν 3 & 4 για 4 sec. έως ότου το Led να αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην συνέχεια πατήστε το μπουτόν που θέλετε να ελέγξετε 1 φορά. Το Led αρχίζει να αναβοσβήνει N φορές οπότε ανάλογα με το πόσες φορές θα αναβοσβήσει το Led βρίσκεται με την πιο πάνω λίστα ποιος είναι ο κωδικός του συγκεκριμένου μπουτόν. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα μπουτόν.

Σημειώσεις για τους δέκτες :

- 1) Εάν διαλέξετε BFT, όταν αποθηκεύεται σε BFT δέκτη, πατήστε το μπουτόν 1 & το μπουτόν 4 ταυτόχρονα, οπότε το τηλεχειριστήριο Smart – Rolling code θα ανοίξει την διαδικασία προγραμματισμού στο δέκτη BFT. Στην συνέχεια πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αποθηκεύσουμε για να λειτουργήσει με το δέκτη.
- 2) Εάν διαλέξετε Aprimatic , όταν αποθηκεύεται σε Aprimatic δέκτη, πατήστε το μπουτόν 2 & το μπουτόν 3 ταυτόχρονα, οπότε το τηλεχειριστήριο Smart – Rolling code θα ανοίξει την διαδικασία προγραμματισμού στο δέκτη Aprimatic. Στην συνέχεια πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αποθηκεύσουμε για να λειτουργήσει με το δέκτη.