

ACCESSCONTROL CONTROL



ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κωδικός master ενεργοποίησης μενού : 999999

Ενεργοποίηση μενού - βήματα

* 999999 # menu *

Κωδικός :

* → 999999 → # → menu 1 → π.χ. Χρήστης 1 → # → pin / κωδικός → pin / κωδικός → # → * για έξοδο .

Κάρτα/μπρελόκ

* → 999999 → # → menu 1 → π.χ. Χρήστης 2 → # → κάρτα/μπρελόκ → # → * για έξοδο .

Τρόπος χρήσης κωδικού ή κάρτας

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και μετά πατάμε δίεση .

Περνάμε μπροστά από το access control την κάρτα σε απόσταση 2-3 εκατοστά .

Χρόνος αναμονής ρελέ εντολής :

* → 999999 → # → menu 4 → 0-99 sec → # → * για έξοδο . (εργοστασιακός χρόνος 5 sec)

Διαγραφή εργοστασιακή / Reset factory default :

- Κόβουμε το ρεύμα στο access control .
- Πατάμε # δίοση και επαναφέρουμε την τροφοδοσία .
- Ακούμε δυο μπιπ και αφήνουμε την # δίοση .
- Η διαδικασία ολικής διαγράψης και επαναφορά ρυθμίσεων ολοκληρώθηκε .

Διαγραφή χρηστών / All users .

* → 999999 → # → 2 → 0000 → # → * για έξοδο .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις 10 αποτυχημένες προσπάθειες με λανθασμένο κωδικό , το access control κλειδώνει για 10 λεπτά .

Το buzzer χτυπά όπως και η σειρήνα αν έχει συνδεθεί .

