

BeClony Multi

- High quality remote duplicator
- Multi Frequency
- Fixed code type
- Rated voltage 12 volt
- Copies frequency between 286 – 868
- Copies frequency and code at one time in 5 sec
- Supports different frequencies in one remote
- Recognizes frequency automatically
- Very simple operation
- Stable frequency and long durability

1. Υψηλής ποιότητας τηλεχειριστήριο αντιγραφής
2. Multi Frequency – Πολλών συχνοτήτων
3. Σταθερός τύπος κωδικού
4. Τάση 12 volt
5. Αντιγραφή συχνότητα μεταξύ 286-868
6. Αντιγραφή συχνότητα και τον κωδικό ταυτόχρονα σε χρόνο < 5 sec
7. Υποστηρίζει έως 4 διαφορετικές συχνότητες στο ίδιο τηλεχειριστήριο
8. Αναγνωρίζει τη συχνότητα αυτόματα
9. Πολύ απλό στην λειτουργία και στην αντιγραφή
10. Σταθερή συχνότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής

English

Programming way:

Press and hold button 1, when LED lighting up, press one of any other buttons three times, the remote duplicator go into duplicating standby state when the LED blink 2 times. Then, release the button which you pressed three times, but keep on pressing button 1.

Put the original remote control and remote duplicator in a short distance to copy, press the button of original remote control, and take it close to remote duplicator slowly, when LED blink three times, that means the code and frequency has been copied, release all of buttons.

The other buttons can be programmed in the same way. The programmed button will be covered if learn new codes.

Note: Some transmitters with low transmitting power, when you take remote duplicator and original remote closely, need long time to duplicate. The remote duplicator have self-adapting function, which can improve sensitivity, pls hold on the button patiently, until copy successfully.

Ελληνικά

Τρόπο προγραμματισμού:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 και στην συνέχεια πατήστε ένα οποιαδήποτε άλλο πλήκτρο τρεις φορές, το τηλεχειριστήριο αντιγραφής μπαίνει σε διαδικασία αντιγραφής όταν το LED αναβοσβήνει 2 φορές. Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο που πατήσατε τρεις φορές, αλλά κρατήστε το πλήκτρο 1.

Βάλτε το αρχικό (αυτό που θέλετε να αντιγράψετε) τηλεχειριστήριο και το τηλεχειριστήριο αντιγραφής BeClony Multi σε μια μικρή απόσταση για να αντιγράψετε, πατήστε το κουμπί του αρχικού τηλεχειριστηρίου, όταν το LED αναβοσβήνει τρεις φορές, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός και η συχνότητα έχει αντιγραφεί.

Για να προγραμματίσετε - να αντιγράψετε στα άλλα πλήκτρα ακολουθείται την ίδια διαδικασία με την διάφορα ότι θα πρέπει να κρατάτε συνέχεια πατημένο το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή.

Σημείωση: Ορισμένοι πομπόι με χαμηλή ισχύ εκπομπής, όταν θέλετε να τα αντιγράψετε, χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να αντιγράφουν. Τα BeClony Multi τηλεχειριστήρια αντιγραφής έχουν λειτουργία αυτό-προσαρμογής, η οποία μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία, παρακαλώ κρατήστε το κουμπί υπομονετικά, μέχρι να γίνει η αντιγραφή με επιτυχία.

Albanian

Mënyra e programimit:

Shtypni dhe mbani te shtypur butonin 1, kur LED te ndizet, shtypni një nga butonat e tjere 3 herë, kur LED te ndizet 2 here atehere telekomanda futet ne programatizim. Leshoni butonin te cilin ju shtypet 3 herë, por vazhdoni te mbani të shtypur butonin 1.

Vendos telekomanden origjinale dhe telekomanden kopjuese BeClony Multi në një largësi të vogël për ta kopjuar, shtypni butonin e telekomandes origjinale qe doni te kopjoni, kur LED ndricon 3 herë, atehere telekomanda eshte kopjuar.

Butonat e tjera programohen ne te njejten menyre per cdo buton. Butoni i programuar do të mbulohet nëse kopjohen kode te reja.

Shënim: Disa transmetues me fuqi të ulët transmetimit duan kohë e gjatë për të kopjuar. Telekomanda BeClony Multi ka funksionin e **Vete - Pershtatjes**, e cila mund të përmirësojë ndjeshmëri, lu lutem të mbani në butonin me durim, derisa te behet kopjimi me sukses.

Italian

Modo di programmazione:

Premere e tenere premuto il tasto 1, quando il LED illumina, premere uno degli altri pulsanti per tre volte, il duplicatore BeClony Multi andra in stato stanby di duplicazione quando lampeggia 2 volte il LED. Quindi, rilasciare il pulsante che è stato premuto tre volte, ma tenere il pulsante 1.

Mettere il telecomando originale e duplicatore BeClony Multi in una breve distanza a copiare, premere il tasto del telecomando originale, e portarlo vicino alla duplicatrice a distanza lentamente, quando il LED lampeggia tre volte, significa che il codice e la frequenza è stato copiato, rilasciare tutti di pulsanti.

Altri pulsanti in uno stesso modo di programmare. Il pulsante programmato sarà coperto se imparare nuovi codici.

Nota: Alcuni trasmettitori a bassa potenza di trasmissione, quando si prende duplicatrice a distanza e telecomando originale da vicino, occorre molto tempo per duplicare. La duplicatrice a distanza hanno funzione di auto-adattamento, che può migliorare la sensibilità, pls tenere premuto il pulsante con pazienza, fino a quando la copia con successo.